


## Quick Guide - LTL-XL

### Mise en route

#### Ajuster la hauteur


Avant d'utiliser le LTL XL, il est utile de préciser que l'écran de contrôle peut être réglé en hauteur. Celle-ci s'ajuste en pressant le bouton rouge sur l'avant du réflectomètre tout en soulevant la poignée de l'écran. Relâcher le bouton rouge et continuer à soulever jusqu'à ce que la poignée se bloque.

#### Mesurer

Mettre en marche le LTL-XL en appuyant sur le bouton ON/OFF  et en le maintenant jusqu'à ce que l'écran s'allume. L'écran est en mode mesure, sauf si le réflectomètre est paramétré pour demander l'identification de l'utilisateur, voir **Sélection de l'utilisateur**.

Calibrer le réflectomètre si nécessaire, voir **Calibration**.









Placer le réflectomètre sur le marquage routier.

Appuyer sur le bouton vert  pour prendre la mesure. Le temps de mesure est de 1 à 3 secondes.


Quand la mesure est effectuée, les valeurs de la RL et/ou du Qd sont affichées. Les données sont automatiquement stockées dans un fichier de sauvegarde. Si un problème survient lors de la prise de mesure, un avertissement ou un icône d'erreur s'affiche. (Voir **Avertissements et Erreurs**) et une alarme sonore est audible (pour la neutraliser, voir **Son**).

Pour imprimer la dernière mesure, appuyer sur le bouton IMPRIMER 


#### Buttons

AIDE		Affiche un texte d'aide sur la fonction utilisée. Un second appui affiche le menu d'aide	MARCHE/ARRÊT		Mise en marche/Arrêt du réflectomètre. Appui < 4 sec. : mode veille Appui >4 sec. : arrêt
MENU		Affiche le menu général. Utiliser les flèches pour faire défiler. Appuyer sur OK pour sélectionner	RACCOURCI		Bouton programmable par l'utilisateur, Par ex : effacer la dernière mesure ou sélection du type de mesure
HOME		Retour au mode mesure	CALIBRATION		Calibration
RETOUR		Retour en arrière dans le menu	IMPRIMER		Impression de la dernière mesure ou sélection d'une série de mesures pour impression (option)

#### Sélection de l'utilisateur


Si l'icône utilisateur  s'affiche en haut de l'écran appuyer alors sur les boutons ▲ et ◀ or ▶ pour sélectionner l'icône. Appuyer sur OK pour entrer dans le menu **Sélection de l'utilisateur**.

#### Sélection du type de marquage

Depuis l'écran de mesure, appuyer sur le bouton ▲ pour sélectionner l'icône . Appuyer sur OK pour entrer dans le menu **Sélection du type de marquage**. Pour désactiver la fonction de sélection, appuyer sur MENU et sélectionner PARAMETRES/TYPE DE MARQUAGE. Sélectionner ACTIVER et appuyer sur OK pour changer en OFF.

## Procédure de Calibration

Avant de calibrer le réflectomètre, s'assurer que l'étalon de calibration est propre.

Appuyer sur le bouton **CALIBRATION** . Sélectionner calibration RL et/ou Qd. Monter l'étalon de calibration sous l'appareil. S'assurer que les repères du réflectomètre sont bien places en face de ceux de l'étalon de calibration


Appuyer sur OK pour commencer la calibration. Vérifier la valeur affichée et si nécessaire, ajuster cette valeur de calibration de l'écran pour qu'elle corresponde à celle inscrite sur l'étalon de calibration.

Appuyer sur OK pour mettre fin à la procédure de calibration ou recommencer si erreur.

La calibration est maintenant effectuée. Enlever l'étalon de calibration et le ranger dans un endroit propre et sec.

Appuyer sur OK pour revenir à l'écran de mesure.


## Divers



L'écran de mesure peut être affiché à tout moment en appuyant sur 

Effacer la mémoire: Appuyer sur MENU  et sélectionner MEMOIRE/EFFACER/TOUT.

Date et heure: Appuyer sur MENU et sélectionner PARAMETRES/DATE ET HEURE/REGLER L'HEURE/DATE. Sélectionner la valeur à régler et utiliser ▲ et ▼ pour régler l'heure et la date. Valider en appuyant sur le bouton vert OK. Une synchronisation automatique avec le GPS peut également être sélectionnée SYNC AVEC GPS. Bien choisir le fuseau horaire !

Mode économie: Appuyer sur MENU et sélectionner PARAMETRES/ALIMENTATION. Sélectionner MODE VEILLE AUTOMATIQUE ou ARRET AUTOMATIQUE et utiliser ▲ ou ▼ pour afficher Arrêt automatique / mode veille. Valider en appuyant sur le bouton vert OK.

Son: Appuyer sur MENU  et sélectionner PARAMETRES/SON. SELECTIONNER CLIC DES TOUCHES ou SON pour paramétrer le niveau sonore des touches et autres sons du réflectomètre. Utiliser ▲ ou ▼ pour ajuster le volume. Valider en appuyant sur OK.

Avertissements/Erreurs: Un icône d'erreur  ou d'avertissement  s'affiche en haut de l'écran si un problème est détecté lors des mesures. Appuyer ▲ pour une description de l'erreur/avertissement. Appuyer sur OK la liste complète des erreurs/avertissements.

