


Guida rapida - Retrometro LTL-XL

Per iniziare

Regolazione dell'altezza


Prima di usare l'LTL-XL notare che il pannello operativo contenente lo schermo puo' essere regolato in altezza per rendere lo strumento più ergonomico. L'altezza e' regolabile premendo il tasto rosso posto sul fronte dello strumento e allo stesso tempo tirando verso l'alto l'impugnatura del pannello operativo. Rilasciare il pulsante e continuare a sollevare fino al bloccaggio del sistema.

Misura

Accendere l'LTL-XL premendo e tenendo premuto il tasto ON/OFF  fino alla attivazione dello schermo. Il display cambierà automaticamente in modalità di misura ad eccezione di quando lo strumento e' regolato per richiedere l'identificativo dell'utente vedi Selezione Utente.


Calibrare lo strumento se necessario, vedi Calibrazione.

Posizionare lo strumento sulla segnaletica stradale orizzontale.









Premere il grande tasto verde di OK  per eseguire la misura. Una misura e' completata in circa 1-3 secondi.

Quando la misura e' completata, i valori di RL e/o Qd sono visualizzati. I dati sono trasferiti automaticamente alla memoria dati. Se si verificasse qualche problema durante la misura un'icona di Avvertimento o di Errore sarebbe visualizzata (vedi Avvertimenti ed Errori)


E lo strumento emetterebbe un suono udibile (se abilitato, vedi Suoni).

Per stampare gli ultimi dati di misura, premere il tasto STAMPA 


Pulsanti

HELP		Visualizza un testo di aiuto relativo al contesto. Premendo una seconda volta si visualizza un menu di aiuto generale.	ON/OFF		Si usa per accendere e spegnere lo strumento. Premere il tasto per accendere lo strumento. Per spegnere premere il tasto fino allo spegnimento dello schermo.
MENU		Seleziona i livelli superiori del menu ad albero. Premere le frecce SU e GIU per scorrere nelle voci del menu. Premere OK per selezionare.	SMART		Con questo tasto si possono programmare diverse funzioni, per esempio cancellare l'ultima misura o selezionare un determinato tipo di misura.
HOME		Riporta alla schermata della misura.	CALIBRAZIONE		Da inizio alla procedura di calibrazione.
INDIETRO		Si usa per tornare indietro di una voce nel menu.	STAMPA		Premendo il tasto si stampa l'ultima misura o altre parti della memoria precedentemente definite.

Selezione Utente


Se l'icona dell'utente  e' visualizzata nello schermo nella striscia di icone poste in alto la si può selezionare muovendosi con le frecce ▲ e ◀ o ▶. Premere il pulsante OK per entrare nel menu nella voce Selezione Utente.

Selezione Serie ID

Dalla schermata della misura premere la freccia in alto ▲ per evidenziare l'icona della strada . Premere il tasto OK per entrare nel menu di selezione Serie ID. Per disattivare una Serie ID premere il tasto MENU e selezionare SETTINGS/SERIED ID. Selezionare quindi ACTIVATE e usare OK per cambiare in OFF.


Procedura di Calibrazione.

Prima di iniziare la procedura assicurarsi che l'unità di calibrazione sia pulita.

Premere il tasto CALIBRAZIONE . Selezionare calibrazione di RL o Qd. Montare l'unità di calibrazione al di sotto della scarpa dello strumento, per posizionare l'unità di calibrazione inclinare lo strumento all'indietro. Assicurarsi che le alette dell'unità di calibrazione siano ben inserite negli appositi alloggi dell'LTL-XL. Premere il tasto OK per iniziare la calibrazione. Durante la calibrazione la lampada farà una successione di lampi. Premere il tasto OK per terminare la calibrazione o ripeterla in caso di errore.

La procedura di calibrazione è terminata. Rimuovere l'unità di calibrazione e riporla in maniera appropriata. Premere il tasto OK per tornare alla schermata della misura.


Miscellanea



La schermata della misura può essere attivata in qualsiasi momento premendo il tasto 

Cancellazione: Premere il tasto MENU  e selezionare LOG/CLEAR DATA/ALL.*
memoria

Data e ora: Premere il tasto MENU e selezionare SETTINGS/DATE & TIME/SET TIME/DATE. Utilizzare le frecce ▲ e ▼ per impostare la data e ora. Accettare i valori impostati premendo il tasto verde OK. In alternativa può essere selezionato SYNC TO GPS e l'impostazione data e ora sarà trasferita dal GPS. Ricordare di impostare la corretta *time zone*.

Risparmio energetico: Premere il tasto MENU e selezionare SETTINGS/POWER, selezionare AUTO SLEEP* oppure AUTO OFF e usare le frecce ▲ o ▼ per visualizzare l'auto spegnimento *turn off / sleep time*. Accettare le impostazioni premendo il tasto verde OK.

Suoni:* Premere il tasto MENU  e selezionare SETTINGS/SOUND, SELECT KEY CLICK o SOUNDS per impostare i livelli di suono individuali per key click e suoni di Avvertimento/Errore. Utilizzare le frecce ▲ o ▼ per impostare i livelli. Accettare le impostazioni premendo il tasto verde OK.

Avvertimenti ed Errori*: Un'icona di Errore  o un'icona di Avvertimento  sarà visualizzata nello schermo nella striscia di icone posta in alto se viene individuato un problema durante l'esecuzione di una misura. Premere la freccia ▲ per ottenere una descrizione degli errori e degli avvertimenti più importanti. Premere il tasto OK per visualizzare una lista completa di tutti gli avvertimenti e gli errori relativi alla misura.

